



Betreten Fluggastbrückenbauwerk

Bitte dringend beachten:

- Für Mitarbeiter ist ein Ebenenwechsel im FGB-Bauwerk nicht gestattet!
- Der Ebenenwechsel hat ausschließlich über ein MA-Treppenhaus zu erfolgen. Die MA-Treppenhäuser sind mit einem Kreis gekennzeichnet.

Wann ist das Betreten des FGB-Bauwerks strengstens untersagt:

- während des Einrollvorgangs eines Flugzeuges auf die Position [Status 30 bzw. 35]

Ein frühzeitiges Betreten des FGB-Bauwerks verhindert die Schaltung der Rolltreppe und Aufzüge für den geplanten Passagierweg, da das PSS* -System T1 verschiedene Befehle bekommt!


Folge:

- ⇒ das System erhält 2 unterschiedliche Befehle und geht in Störung!
- ⇒ Fahrstufen und Aufzüge funktionieren nicht mehr!


*PSS → Passagier-Steuerungs-System

Betreten FGB-Bauwerk

- Ein Betreten ist erst bei Status 39 [On Block] erlaubt, ablesbar am Touchpanel an den Gates, Ebene 04 sowie an den Deboardingtüren auf der Ebene 05



Deboarding:
Status 30 [35] → das Betreten ist untersagt.



Deboarding:
Status 39 → die Maschine ist on Block → das Betreten ist **gestattet**

